

Ampoule Hive

Ampoule LED connectée
Hive avec variation d'intensité

Manuel d'utilisation
User guide



Bienvenue chez Hive

Ce manuel vous explique tout ce que vous avez besoin de savoir pour configurer votre Ampoule Hive.

Si vous n'avez jamais utilisé de produits Hive, veuillez consulter le manuel d'utilisation fourni avec votre Hive Box ou Hive Box Absolue pour configurer votre compte Hive.

C'est parti !

① Ajouter votre Ampoule Hive


Vous pouvez le faire depuis votre app Hive ou le tableau de bord en ligne.

Utilisation de l'app Hive :

- Ouvrez l'app Hive sur votre smartphone ou tablette. Il vous sera éventuellement demandé de vous connecter.
- Appuyez sur le bouton **Menu**, puis **Installer Appareils**, et suivez les instructions à l'écran.

En utilisant le tableau de bord en ligne :

- Connectez-vous à votre compte Hive à l'adresse **hivehome.com**
- Sous **Paramètres**, sélectionnez **Installer Appareils**, puis suivez les instructions à l'écran.



Votre Ampoule Hive peut être activée, désactivée et tamisée à distance depuis votre smartphone ou tablette.

② Insérez l'ampoule dans la douille et allumez la lumière

Assurez-vous que l'interrupteur mural de la lumière est éteint avant de placer l'ampoule. Votre Ampoule Hive est installée de façon identique aux ampoules traditionnelles. Une fois montée, allumez la lumière à l'interrupteur, après quoi l'ampoule clignotera par intermittence pour montrer qu'elle est à la recherche de votre box.

Lorsque votre Ampoule Hive s'affiche à l'écran, celle-ci clignotera encore une fois pour confirmer qu'elle est connectée. Vous pouvez maintenant la nommer, puis appuyer sur **Enregistrer** pour terminer l'installation.

③ Voilà !

Vous avez terminé l'installation de votre Ampoule Hive et vous pouvez maintenant commander à distance.

Souvenez-vous : Pour activer ou désactiver votre Ampoule Hive à distance, celle-ci doit être branchée sur le mur. Votre Ampoule Hive ne doit pas être tamisée à l'aide d'un variateur mural, car cela peut causer des bourdonnements ou des scintillements.

Utiliser dans un endroit sec seulement.

Utilisation

Votre Ampoule Hive est conçue pour une utilisation en intérieur uniquement. Ne convient pas à un éclairage d'urgence.

Entretien

Débranchez votre Ampoule Hive avant de la nettoyer, et veillez à toujours la tenir à l'écart de l'eau et d'autres liquides. L'Ampoule Hive ne contient pas de pièces de rechange, veuillez donc ne pas essayer de l'ouvrir.

Commencez par télécharger l'app Hive :



Besoin d'aide ?

Vous pouvez consulter nos vidéos d'explication, ainsi que nos trucs et astuces à l'adresse hivehome.com/support

Si, pour une raison quelconque, vous aviez besoin de retourner votre Ampoule Hive, veuillez renvoyer votre boîte et ses contenus au détaillant. Tout retour est soumis à la politique de remboursement du détaillant, veuillez donc vous y reporter également.

Welcome to Hive

This guide tells you everything you need to know to use your Hive Light.

If you're new to Hive products, please see the user guide provided with your Hive Box or Hive Box Absolué to set up your Hive account.

Getting started:

1 Add your Hive Light

You can do this using your Hive app or the online dashboard.

Using the Hive app:

- Open the Hive app on your smartphone or tablet. You may be asked to log-in.
- Tap the **Menu** button and then **Install devices**, then follow the on-screen instructions.

Using the online dashboard:

- Log in to your Hive account at **hivehome.com**
- Under **Settings** select **Install devices**, then follow the on-screen instructions.

Your Hive Light can be turned on and off and dimmed remotely from your smartphone or laptop. You can also set schedules for when it turns on and off.

2 Fit the bulb into the light fitting and switch the light on

Ensure the wall switch for the light is switched off before fitting the bulb. Your Hive Light is fitted in the same way traditional household bulbs are. Once fitted, switch the light on at the wall and the bulb will then flash on and off to show that it is searching for your box.


Once your Hive Light appears on the screen it will flash once more to confirm it's connected. You can now name it and press **Save** to complete setup.

3 That's it!

You've finished setting up your Hive Light and you can now control it remotely.

Download the Hive app:





Remember: To turn your Hive Light on or off remotely it must be switched on at the wall. Your Hive Light should not be dimmed using a wall mounted dimmer switch as it may cause buzzing or flickering.
Use in dry location only.

Usage

Your Hive Light is designed for indoor use only. Not suitable for emergency lighting.

Maintenance


Disconnect your Hive Light before cleaning and keep it away from water and other liquids at all times. The Hive Light does not contain any serviceable parts so do not attempt to open it.



Can we help?

You can view our handy how-to-use videos along with hints and tips at hivehome.com/support

If for any reason you need to return your Hive Light, simply return your box and its contents to the retailer. Any return is subject to the retailer's refund policy so please don't forget to check the retailer's refund policy too.





Pour éviter des problèmes environnementaux et de santé dus à des substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, les appareils signalés par le symbole d'une poubelle barrée ne doivent pas être jetés avec les déchets de votre domicile.

Lorsque lesdits appareils ne peuvent pas être réutilisés, ils doivent être recyclés. Votre mairie sera en mesure de vous renseigner sur le centre de recyclage le plus proche autorisé à recevoir ce type de déchets. Veuillez recycler de façon responsable.



Centrica Hive Limited déclare que les types d'équipement de radio HV-GSZB228/27 et HV-GSZB278/27 sont conformes à la Directive 2014/53/UE. Texte intégral de la Déclaration à l'adresse : hivehome.com/compliance

Puissance rayonnée max : 10 dBm

Fréquence : 2400-2483,5 MHz

Centrica Hive Limited declares that the radio equipment type HV-GSZB228/27 and HV-GSZB278/27 comply with Directive 2014/53/EU. Full declaration text available at : hivehome.com/compliance

Max. radiated power : 10 dBm.

Frequency : 2400-2483.5MHz

© 2018 Centrica Hive Limited (nom commercial: Hive).
Immatriculée en Angleterre et au Pays de Galles (No. 5782908).
Adresse: Millstream, Maidenhead Road, Windsor, Berkshire,
UK, SL4 5GD, Royaume-Uni. Tous droits réservés.

UGFRDIMM0318V1