

Centrica Connected Home Limited dichiara che l'apparecchiatura radio modello HUB320 è conforme alla Direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della dichiarazione è consultabile su: hivehome.com/compliance
Max. Potenza RF: <10 dBm. Frequenza: 2405-2480 MHz

Centrica Connected Home Limited declares that the radio equipment type HUB320 complies with Directive 2014/53/EU. Full declaration text available at: hivehome.com/compliance
Max. radiated power: <10 dBm. Frequency: 2405 - 2480 MHz



Hive Hub

Manuale d'uso User guide

© Copyright Centrica Connected Home Limited con sede in Millstream, Maidenhead Road, Windsor, Berkshire, SL4 5GD, UK. Tutti i diritti riservati.

Per non causare problemi all'ambiente o alla salute dovuti a sostanze pericolose contenute negli apparecchi elettrici ed elettronici, gli apparecchi contrassegnati da un bidone barrato non devono essere smaltiti insieme ai rifiuti domestici. Se non è possibile riutilizzarli, devono essere riciclati. Contattaci per concordare la restituzione o la raccolta di questi articoli. Ricicla responsabilmente.



UG70013790517V1


Benvenuto in Hive

Iniziamo configurando il tuo account. Scarica l'app Hive o visita hivehome.com/register per inserire i tuoi dati. Una volta confermato il tuo account, potrai accedere mediante l'app Hive e iniziare ad connettere i tuoi dispositivi.*

Il tuo hub Hive

L'hub è il cuore del tuo sistema Hive: ti consente di far dialogare tutti i tuoi dispositivi e di gestirli a distanza da smartphone, tablet o computer portatile, in qualunque momento e ovunque ti trovi.

*Se hai già registrato un account, salta pure questo passaggio.



Scarica la app gratuita di Hive:



Iniziamo:

- 1 Collegare l'hub**
 - Collega l'hub al tuo router a banda larga tramite il cavo Ethernet in dotazione.
 - Collega l'hub a una presa di corrente tramite il cavo di alimentazione incluso.
 - Per ottenere le prestazioni migliori, evita di posizionare l'hub a contatto col pavimento o in un'area chiusa come un armadio. Se possibile, scegli un tavolo o uno scaffale.
- 2 Attivare l'hub**

Accedi alla app Hive e seleziona l'Hub o accedi su hivehome.com inserendo l'ID dell'Hub quando ti viene richiesto. L'ID è il numero in formato ABC-123 che trovi sul fondo dell'Hub.
- 3 Fatto!**

Ora puoi accoppiare i tuoi dispositivi Hive all'hub toccando **Installa i dispositivi** sulla app o nel pannello di controllo online.

Ricorda che: Per consentire ai tuoi dispositivi Hive di funzionare correttamente, l'hub deve essere sempre collegato alla corrente e acceso.

Utilizzo

L'hub è progettato esclusivamente per uso interno.

Manutenzione

Scollega il tuo Hive Hub prima di pulirlo ed evita sempre il contatto con acqua o altri liquidi. L'hub di segnale non contiene componenti soggetti a manutenzione, pertanto non cercare di aprirlo.

Possiamo esserti d'aiuto?

Su hivehome.com/support trovi pratici video su come utilizzare i nostri prodotti, oltre a tanti consigli e suggerimenti.

Se, per qualsiasi motivo, decidi di restituire il tuo Hive Hub, ti basta restituire il prodotto Hive al rivenditore. La restituzione è soggetta alle condizioni di rimborso del rivenditore, quindi assicurati di verificarle.


Utilizzando l'hub Hive e altri prodotti Hive, accetti i nostri Termini e Condizioni, che puoi consultare all'indirizzo hivehome.com/terms

Welcome to Hive

Let's get started setting up your account. Just download the Hive app or visit hivehome.com/register to enter in your details. Once your account has been confirmed, you can login through the Hive app and start pairing your devices.*

Your Hive Hub

Your hub is the heart of your Hive system. It lets your devices talk to each other and allows you to control them from your smartphone, tablet or laptop anytime, anywhere.



*If you already have an account with us, don't worry about this step.

Download the Hive app:



Getting started:

1 Connect your hub

- Connect your hub to your broadband router using the Ethernet cable in the box.
- Connect your hub to a mains power socket using the power cable in the box.
- For the hub to work at its best you should avoid placing it on the floor or in an enclosed area such as a cupboard. A table or shelf are better options, if possible.

2 Activate your hub

Log in to the Hive app, select Hub or log in at hivehome.com and enter the hub ID when prompted. This is the ABC-123 formatted number on the underside of the hub.

3 That's it!

You can now pair your other Hive devices by tapping **Install devices** in the app or online dashboard.

Remember: For your Hive devices to work correctly your hub must be kept plugged in and switched on.

Usage

Your Hive Hub is designed for household wiring, and for indoor use only.

Maintenance

Disconnect your Hive Hub before cleaning and keep it away from water and other liquids at all times. The hub does not contain any serviceable parts so do not attempt to open it.

Can we help?

You can view our handy how-to-use videos along with hints and tips at hivehome.com/support

If for any reason you need to return your Hive Hub, simply return your box and its contents to the retailer. Any return is subject to the retailer's refund policy so please don't forget to check the retailer's refund policy too.

By using the Hive Hub and other Hive products, you agree to our terms and conditions, which can be found at hivehome.com/terms