


Fitting instructions overleaf
Instrucciones de montaje al reverso
Instruction d'installation au verso



How to fit your Hive thermostat frame:

1. Press the tab at the base of your thermostat
2. Remove thermostat from backplate by lifting it off the hooks
3. Hold thermostat in one hand with the dial in your palm
4. With the other hand squeeze together the two 'tabs' sticking out of the back of the device
5. You can then push the frame off the back of the thermostat
6. The new frame should be slid on from the back of the thermostat and clicked into place.



Cómo colocar el marco de tu termostato Hive Thermostat:

1. Presiona la pestaña de la base del termostato
2. Retira el termostato de la placa posterior levantándolo de los ganchos
3. Sostén el termostato con el regulador en la palma de una de tus manos
4. Con la otra mano, aprieta al mismo tiempo las dos "lengüetas" que sobresalen en la parte posterior del dispositivo
5. Ahora puedes retirar el marco de la parte posterior del termostato
6. El nuevo marco debe deslizarse desde la parte posterior del termostato; al colocarlo se escuchará un clic.



Comment installer votre cadre de Thermostat Hive :

1. Abaissez la languette à la base de votre thermostat
2. Retirez le thermostat de la plaque arrière en le soulevant des crochets
3. Tenir le thermostat d'une main, le cadran dans votre paume
4. De l'autre main, presser ensemble les deux « attaches » qui dépassent de l'arrière de l'appareil
5. Vous pouvez alors repousser le cadre au dos du thermostat
6. Le nouveau cadre devrait glisser sur l'arrière du thermostat et se fixer en place.